



# **Placa de Inducción**

**MV - 9854**



## Manual de instrucciones MV-9854

### **Normas de seguridad generales**

El producto que ha adquirido es de última tecnología y las normas de seguridad están comprobadas. Aplicar obligatoriamente las instrucciones de funcionamiento para un buen uso.

- Utilizar el producto de acuerdo con su finalidad.

### **Atención:**

Con el fin de evitar posibles lesiones o choque eléctrico, por favor, observar lo siguiente:

- No tocar el conector de corriente con las manos mojadas.
- No conectar el aparato a la misma toma de corriente con otros. Conectar el dispositivo a una toma de corriente diferente y adecuada para este tipo de dispositivos.
- El cable no debe de estar tirante.
- No mueva la placa de inducción durante la cocción y/o con utensilios de cocina calientes sobre la misma.
- No colocar cacharros vacíos sobre la placa.
- No colocar objetos metálicos sobre la placa.
- Comprobar el cable de conexión de red para evitar daños habitualmente. No comprobarlo cuando el cable este dañado. Si el cable esta dañado, preferiblemente debe ser manipulado por personal cualificado.
- No utilice el dispositivo cuando éste no funciona correctamente, se muestran daños en el caso de caída.
- No deje el aparato sin supervisión durante su funcionamiento. Mantener a los niños fuera de su alcance.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos y no lavar en el lavaplatos.
- No utilice el dispositivo en cualquier mesa de metal.
- Sólo expertos cualificados pueden realizar trabajos de mantenimiento y reparación en el dispositivo utilizando recambios de piezas y accesorios. Nunca intente reparar el aparato usted mismo!!!.
- El dispositivo es para uso doméstico solamente, y no para la industria y el tratamiento médico.

Especificaciones técnicas:

Calificación de voltaje: 220-240V50Hz

Clasificación de potencia de salida: 2000Watt

Calificación Temp. Rango: 60-240

Temporizador rango: 0-180 min.



## **Instalación del dispositivo**

- Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable.
- No colocar el dispositivo en una superficie de inflamables (por ejemplo, sobre de tela, alfombras, etc.).
- No tapar las ranuras de ventilación del dispositivo. Se puede sobrecalentar. Mantener una Min. Distancia de 5 a 10 cm. de las paredes u otros objetos.
- No colocar la placa de inducción al lado de dispositivos u objetos, muy sensibles a los campos magnéticos (por ejemplo, radios, televisores, grabadoras, etc.)
- No colocar placas de inducción al lado de chimeneas, calentadores u otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que el cable de conexión de red no está dañado o aplastado bajo el dispositivo.
- Asegurar que, la red de conexión del cable no entre en contacto con bordes afilados y / o superficies calientes.

## **Precauciones a tener en cuenta**

- Antes de conectar el dispositivo, comprobar si el voltaje indicado en las características de la placa corresponde a la tensión de alimentación en su hogar. Una conexión errónea puede dar lugar a graves daños en el dispositivo y lesiones a personas.
- La superficie de la placa es de cerámica resistente a altas temperaturas. En caso de daño, desconecte el aparato de la toma de corriente de inmediato y póngase en contacto con el servicio al cliente.
- Se recomienda no colocar ningún metal utensilios de cocina, tapas de ollas, cuchillos u otros objetos de metal en la placa. Estos pueden calentar cuando se enciende el dispositivo.
- No coloque objetos de bandas magnéticas como tarjetas de crédito, etc. casetes sobre la superficie de cristal mientras el dispositivo está en funcionamiento.
- A fin de evitar el sobrecalentamiento, no colocar papel de aluminio o planchas de metal en el dispositivo.
- No inserte ningún objeto como cables o herramientas en las ranuras de ventilación.  
Atención: Podría causar descarga eléctrica.
- No tocar la superficie caliente.
- No calentar latas sin abrir en la placa de inducción, podrían explotar. Tener la precaución de quitar la tapa si calientan este tipo de alimentos.
  - Pruebas científicas han demostrado que la inducción de placas no representan ningún riesgo. Sin embargo, las personas con marcapasos deben mantener una distancia mínima de 60 cm. del dispositivo mientras está en funcionamiento.

## **Uso del dispositivo**

- Conectar el cable eléctrico de la placa en el conector enchufe de corriente. El control de la lámpara ON / OFF se enciende y suena una señal acústica.
- El dispositivo está en modo de espera.
- Coloque los utensilios de cocina adecuados en el centro de la placa.
- Presionar el interruptor de la lámpara de control ON / OFF una vez para activar la placa de inducción. "POWER" parpadea y suena una señal acústica.



(NOTA: Después de 30 segundos la lámpara POWER se apaga y a continuación la placa se sitúa en reserva.)

- Pulse la tecla POWER una vez, la potencia preestablecida seleccionada es "5" y el aparato se enciende.
- Con las teclas de dirección, puede cambiar la configuración en cualquier momento en un rango de 1-10.
- Pulse la tecla de función TEMP. Una vez para seleccionar la temperatura. Puede seleccionar "120 ° C", y se enciende el dispositivo.
- Con las teclas de dirección, puede cambiar la configuración en cualquier momento en un rango de 60 - 240 ° C. (Temperatura: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y 240 ° C)
- Temporizador. Para controlar el tiempo. Pulsar la tecla de función TIMER. La pantalla muestra el número "0". Con las teclas de flecha, puede seleccionar el tiempo de funcionamiento en intervalos de 5 minutos (hasta máx. 180 minutos). Una vez que el tiempo se ha terminado, suena una señal acústica y el dispositivo automáticamente entra en modo de espera.

Observación:

Durante el funcionamiento del temporizador se puede cambiar la duración en cualquier momento con las teclas de flecha.

También durante el funcionamiento puede cambiar la potencia, POWER y la temperatura TEMP.

- Una vez que el proceso de cocción o calentamiento ha finalizado, desconecte el enchufe eléctrico de la red.
- No colocar ningún cacharro vacío sobre la placa. Ello provoca que se active la protección de sobrecalentamiento y el dispositivo se apaga.
- No utilizar el dispositivo si está dañado o no funciona correctamente.
- El uso de accesorios y piezas de repuesto no recomendado por el fabricante puede dar lugar a daños en el dispositivo.

### **Limpieza y mantenimiento**

- Desconectar de la red el conector de corriente antes de limpiar la placa. No usar ningún agente de limpieza cáustica y asegurarse de que el agua no penetra en el dispositivo.
- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumergir el dispositivo, sus cables y el enchufe en agua u otros líquidos.
- Limpiar la cerámica de la esfera con un paño húmedo y suave. No abrasivo y con solución jabonosa.
- Limpiar fuera de la carcasa y el panel de operación con un paño suave y detergente suave.
- No utilizar ningún tipo de productos hechos con gasolina para no dañar las piezas de plástico y de la carcasa / panel de operación.
- No utilizar ningún inflamable, ácidos o materiales alcalinos cerca del dispositivo ya que esto puede reducir la vida útil del dispositivo y llevar a deflagración cuando se enciende el dispositivo.
- Asegurar de que la parte inferior de la cocina no roza con nada para no dañar la cerámica, si bien un rayado de superficie no perjudica el uso del dispositivo.
- Asegurar que, el dispositivo ha sido limpiado correctamente antes de almacenarlo en un lugar seco.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**E01:** Baja tensión control electrónico. (<160V)

Auto-ayuda: Asegúrese de que el dispositivo está conectado con el voltaje indicado en la etiqueta.

**E02:** Electrónica de control de exceso de tensión (> 270V)

Auto-ayuda: Asegúrese de que el dispositivo está conectado con el voltaje indicado en la etiqueta.

**E03:** IGBT abierto o corto circuito.

Auto-ayuda: Por favor, contacte con atención al cliente.

**E05:** El sobrecalentamiento de la protección de energía en modo de espera (> 150 °C)

Auto-ayuda: Eliminar el curso de recalentamiento. Una vez que se haya enfriado el dispositivo puede ser puesto en funcionamiento de nuevo.

**E06:** Sensor de Temperatura abierto o cortocircuito

Auto-ayuda: El sensor de temperatura por debajo de la placa de vidrio de cerámica es defectuoso. Por favor, contacte con atención al cliente.

**E07:** El sobrecalentamiento de la protección sobre TEMP. Modalidad (> 240 °C)

Auto-ayuda: Eliminar el curso de recalentamiento. Una vez que se haya enfriado, el dispositivo puede ser puesto en funcionamiento de nuevo.

**E08:** mal funcionamiento de sensores de temperatura

Auto-ayuda: Por favor, envíe de nuevo a la atención al cliente.

## IMPORTANTE:

**!!! Participe en la conservación del medio ambiente!!!**

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables. Entréguelo al final de su vida útil, en un centro de recogida específico donde será tratado de forma adecuada.



### **Condiciones de la Garantía**

- 1.- Desde el día de compra esta garantía queda exenta por material o piezas que puedan faltar del producto y el mal uso causado por la persona.
- 2.- Todas las garantías están exentas de cualquiera de las siguientes circunstancias.
  - I).- Cualquier reparación o alteración no autorizada que se le haya hecho al producto.
  - II).- Si ha sido dañado por descuido, negligencia, accidente, o por algún fenómeno natural.
  - III).- Si se le ha dado mantenimiento, instalado u operado de forma no acorde con las instrucciones.
- 3.- El certificado original de garantía y la factura original de compra deben de ser presentados para que se efectúe la devolución al proveedor o al vendedor del producto, en caso de que falte algún documento que implique el reenvío del mismo se efectuara un cobro de honorarios.
- 4.- Los productos devueltos con la garantía serán reparados o cambiados según el punto de vista del proveedor., el proveedor se compromete a devolver el producto en garantía al consumidor lo más pronto posible.  
En algunos casos en término de devolución o cambio a discreción del vendedor, se puede efectuar su cambio dependiendo del stock actual.
- 5.- El proveedor designado no se hace responsable por perdidas, robos o negligencias durante el proceso de reparación de cualquier producto.
- 6.- Bajo ninguna circunstancia al proveedor se le hará responsable por cualquier consecuencia o daños causados en relación al uso del producto.
- 7.- Esta garantía se extiende solamente al comprador original /usuario final, y no se asignara o transferirá a otro comprador subsiguiente/usuarios finales.
- 8.- Este servicio de garantía es aplicable solo al cliente que ha comprado este producto al proveedor o distribuidor autorizado en España.
- 9.- El proveedor se reserva los derechos de corregir las condiciones de la garantía sin notificación alguna.



Grupo Strand 87

No: \_\_\_\_\_

**GRUPO STRAND 87, S. A**

Grupo Strand 87 CERTIFICADO DE GARANTIA

**GRUPO STRAND 87, S. A** (Así mismo llamado GS87) provee un año de garantía limitada del producto desde la fecha de compra. Esta parte de la garantía la conservara el cliente para su propio uso o archivo.

**Puede contactarnos al telf. 93 729 79 30 (hot line) para consultas o alguna duda**

**sobre la garantía**

Consultas al E-mail: [web@gs87.com](mailto:web@gs87.com)

Comprado en:

Teléfono:

Fecha de compra:

Recibo No.:

Nombre del Producto:

Serial No:

Numero de Modelo:

**GRUPO STRAND 87, S. A** Avda. Arraona, 60. Pol.Ind. Can Salvatella 08210 Barbera del Valles (Barcelona)

Tel: 93 729 79 30 Fax: 93 729 79 34 [www.gs87.com](http://www.gs87.com)